

## TV Box első indítás utáni lépések

Ez a dokumentum segít neked a TV Box első indítása után könnyebben végig haladni az eszköz beállításának lépésein. A távirányító a nagy kör alakú vezérlőgombjával tudsz navigálni. Kapcsold be a TV Boxot és kövesd a lenti lépéseket.

### TV Box beállítási lépések

1. Megjelenik a képernyőn a Yettel és azt követően az Android TV logó. **Nincs semmi teendőd.**
2. Most a **távirányítót kell párosítanod** a TV Boxszal. A kijelzőn megjelenik a távirányító képe. A képernyőn látható utasításnak megfelelően a **7-es és 9-es gombokat pár másodpercig tartsd nyomva**. Várj egy kicsit, ha sikerült a párosítás, akkor megjelenik egy karikába rajzol zöld pipa.
3. A **TV Box nyelvének kiválasztása** következik. A **MAGYAR nyelvet** rögtön az **első helyre tettük**, hogy ne kelljen keresned a listában. Amennyiben ez megfelel, akkor nyomj rá, hogy tovább haladj.
4. Ennél a lépésnél a TV Box megkérdezi, hogy **melyik WiFi hálózatra kapcsolódjon**. Válaszd ki a **routered nevét (SSID)** és add meg a **routerhez tartozó jelszót (KEY)**. Amennyiben nem emlékszel rá vagy új routered van, akkor a **router címkéjén megtalálod ezeket** az információkat. Ez a lépés neked kimarad, ha UTP kábellel kötötted össze a TV Boxot és a routert.
5. A Google fiókkal kapcsolatos beállításokhoz érkezted. A **TV szolgáltatás használatához nem szükséges Google fiókba** bejelentkezned. **Tévénzi így is zavartalanul tudsz**. A bejelentkezés tehát kihagyható.  
Ahhoz azonban be kell jelentkezned, hogy a TV Boxot teljeskörűen tudd használni. Például, alkalmazásokat és játékokat telepíts rá.  
A következő pár lépésben pedig fogadd el a **Google Android TV Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF)** és add meg az egyéb **adatszolgáltatási hozzájárulásokat**.
6. Elértektél az appok telepítéséhez. A **TV Box rákérdez**, hogy **melyik alkalmazásokat telepítse** fel előre. Itt a **Folytatás opciót választva** tudsz tovább haladni. Ezeket az alkalmazásokat akkor is tudod telepíteni, ha nem jelentkezted be az előző pontban említett Google fiókba.
7. A továbbiakban arról kapsz rövid tájékoztatást, hogy az Android TV ökoszisztémának milyen képességei vannak.

### Indul a Yettel TV

8. A **TV szolgáltatás indulását** egy nagy **Yettel TV logó** jelzi neked.

# Yettel TV

9. A TV szolgáltatásba **nem kell bejelentkezned**, mert automatikusan megtörténik. Csak **meg kell várnod, amíg megjelenik a TV felület főoldala**, ahol a háttérben egy éppen futó TV adást látsz. Innen már nincs más dolgod, mint hátradőlni a fotelben és élvezni kedvenc műsoraidat!

## Ha mégis be kell jelentkezned

10. Ha mégis be kellene jelentkezned, akkor a szerződéskötéskor a **TV szolgáltatáshoz megadott Yettel fiók email címet és jelszót kell használnod**. Az email címhez külön emailben küldött link segítségével kellett jelszót megadnod. Amennyiben ezt nem tetted még meg, akkor most gyorsan pótolhatod.
11. Válaszd a **Bejelentkezést**.
12. Most a **Belépés PIN kóddal** oldalt látod. Három fontos dolog van az oldalon: [yettel.hu/tv-parositas](https://yettel.hu/tv-parositas) link, egy 8 karakterből álló kód és egy QR-kód. A **QR-kódot olvasd le a mobilod kamerájával** és nyisd meg a linket a mobilos böngészőben. Ha ez nem működik, akkor a számítógéped webes böngészőjében is meg tudod nyitni a [yettel.hu/tv-parositas](https://yettel.hu/tv-parositas) oldalt.
13. Ha ez sikerült, akkor az oldalon **meg kell adnod a képernyőn látható 8 karakteres kódot**.
14. Utána automatikusan betöltődik az oldal, ahol az előző pont említett **email címed és jelszavad be kell írni a bejelentkezéshez**. Ha ez sikerült, akkor pár másodperc alatt elindul a TV szolgáltatás a képernyőn.
15. A TV szolgáltatás nyelvének (magyar vagy angol) kiválasztása után már csak **meg kell várnod, amíg megjelenik a TV felület főoldala**, ahol a háttérben egy éppen futó TV adást látsz. Innen már nincs más dolgod, mint hátradőlni a fotelben és élvezni kedvenc műsoraidat!

## Sikertelen bejelentkezés

16. Ha a bejelentkezés sikertelen volt, akkor **bizonyosodj meg róla, hogy jó email címet és jelszót írtál be**. Fontos tudnod, hogy 3 sikertelen próbálkozás után a rendszer automatikusan **letiltja a bejelentkezést 30 percre**. Ilyen esetben sajnos ki kell várnod ezt az időt, hogy újra tudj próbálkozni.
17. Ha **elfelejtetted a jelszavad**, akkor nyisd meg a [fiok.yettel.hu/elfelejtett-jelszo](https://fiok.yettel.hu/elfelejtett-jelszo) linket és adj meg egy új jelszót, amivel be tudsz jelentkezni.