

TV használati útmutató

Yettel.

Használati útmutató

Fedezd fel a szórakozás új világát!

A TV Box-ot egyszerűen aktiválhatod, mindössze néhány lépés az egész.

Kapcsold be a készüléket, párosítsd össze az eszközöket, és máris használatra kész!

Ezekre figyelj oda használatkor:

A készüléket biztonságosan és az ajánlásoknak megfelelően kezeld!

Így csatlakoztasd az eszközt:

- Csak a készülékhez kapott tápegységet használd!
- Tartsd a készüléket vízszintes és stabil felületen!
- Mielőtt bekapcsolnád a készüléket, csatlakoztasd megfelelően a kábeleket!
- Ha a tápkábel megsérült, mindenképpen cseréld ki a teljes tápegységet!
- Óvd a tápkábelt az eltaposástól vagy csavarodástól!
- Gondosan olvasd el a készülék csatlakoztatására és használatára vonatkozó összes utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!
- Ha hosszabb ideig nem használod, áramtalanítsd a készüléket!

További figyelmeztetések:

- A TV Box-ot száraz ruhával tisztíthatod.
- Tartsd távol a készüléket és az áramellátást nedvességtől, hőforrásoktól!
- Soha ne nyisd ki a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye!

A készülék műszaki adatai

SoC	Amlogic S905X2
CPU	Quad-core ARM Cortex-A53
GPU	ARM Mali-G31 MP2
RAM	2GB
Flash	8GB


Bemenetek

Hátul	HDMI, Ethernet, AV, S/PDIF, TF, DC+12 V
Oldalt	2x USB 2.0

Amit a dobozban találsz



TV Box




HDMI kábel 2m



AV RCA kábel 2m




UTP kábel 3m



Tápegység



Távírányító



2x AAA elem



Használati útmutató

TV Box




Felülnézet



LED állapotjelző

Eleje



Hátulja



2 x USB

Oldala

Bekapcsológomb

A készülék be- és kikapcsolása

LED állapotjelző

A TV Box üzemállapotát mutatja

HDMI

Digitális audió-videó kimenet

S/PDIF

Digitális optikai audio kimenet

Ethernet

A TV Box internet hálózatra csatlakoztatása vezetékkel (tipp: a készülék képes vezeték nélküli üzemmódra is WIFI-vel)

AV

Analóg audió-videó kimenet

AC

Tápegység csatlakozásához

USB


Pendrive, gamepad és egyéb kompatibilis tartozékok használatához

Memóriakártya

A saját tartalmaid TV Box-on történő eléréséhez

A TV Box csatlakoztatása


A TV Box csatlakoztatása a TV készülékhez



Mindkét eszközön keresd meg a HDMI csatlakozót! A TV Box-ot a dobozban található HDMI kábel segítségével csatlakoztasd a TV készülékhez.




TV Box



TV


A TV Box csatlakoztatása a WIFI routerhez WIFI-n keresztül



A TV Box-ot WIFI-n vagy kábelen keresztül csatlakoztatnod kell a routeredhez is.

Csatlakozás WIFI-n keresztül: a TV Box első indításakor válaszd ki a használni kívánt WIFI hálózatot a TV képernyőn!


Ha csak később szeretnéd elvégezni a WIFI-n keresztüli kapcsolódást, azt a >Profil>Beállítások menüpontban tudod majd megtenni.



Válaszd ki a WIFI hálózatot!

A képen látható WIFI hálózatok csak mintául szolgálnak, minden esetben a saját WIFI-d nevét keresd meg!


A TV Box csatlakoztatása a WIFI Routerhez kábellel



A készülék a dobozban található UTP kábellel is csatlakoztatható a WIFI Routerhez. Válaszd ki az egyik szabad Ethernet csatlakozót a WIFI Routeren, illetve az Etherhet csatlakozót a TV Box-on, és kösd össze őket az UTP kábellel!




TV Box



WIFI Router

Távírányító párosítása a TV Box-szal Bluetooth-on keresztül



Kapcsold be a TV Box-ot és a TV készüléket!

A bekapcsolást követően a telepítési folyamat végigvezet az első lépéseken, az instrukciókat a TV képernyőn látod.



A távirányítót infra kapcsolattal és Bluetooth-on keresztül is tudod használni. Infrán keresztüli használat esetén nincs több dolgod, a Bluetooth-os csatlakozáshoz kövesd az alábbi lépéseket, amint azok megjelennek a TV képernyőn!

Nyomd meg és tartsd lenyomva 3 másodpercig a 7-es és 9-es gombokat!

Ha a párosítás sikeres volt, egy megerősítő üzenet jelenik meg a TV képernyőn.

A >Profil>Beállítások menüpontban később is elvégezheted a párosítást.

Távírányító kezelése



Yettel.

Mi a teendő?

Ha az eszköz nem kapcsol be, ellenőrizd az áramellátást!

Ha az eszköz bekapcsol, de nincs kép a képernyőn ellenőrizd, hogy a készülék rendesen csatlakoztatva van-e a TV-hez!

További információ a TV Box-ról:
support.zte.com.cn/support/cer/EUyettel.hu/tv/tvbox

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tudod felvenni velünk a kapcsolatot:

Ügyfélszolgálat : 1220