

Gyorsbeállítási útmutató

Pár lépés, és már készen
is áll a Yettel OtthonNeted!



Yettel.

1

- **Találd meg a legmegfelelőbb helyet az asztali routerednek!**

Íme pár tipp:

- Helyezd a routered az ablakba vagy ablakhoz közeli helyre
- A routert ne takarja fémtárgy vagy más, nagyobb berendezési tárgy
- Válassz olyan helyet a lakásban, ahol a legtöbbet használod az internetet

2

- **A SIM-kártyát törd ki a készülékednek megfelelő méretben!**
- **Helyezd a Yettel SIM-kártyád az asztali routeredbe!**
- **A készülék útmutatója alapján kapcsold be a routered!**

3

- **Csatlakozz a routeredhez egy laptopon vagy okostelefonon, WI-FI segítségével!**
- **Nyiss meg egy böngészőt, és a címsávba írd be a készüléked alján található IP-címet!**

4

- **A böngészőben megjelenő felületen töltsd ki a hiányzó adatokat!**
- **A routered alján találod a belépési és csatlakozási információkat.**
- A webes felületen meg kell adnod a WI-FI jelszavát, amit megtalálsz a routeredre ragasztva.

5

- **A megnyíló felületen add meg a PIN-kódot! Ugyanitt találod a „PIN-kód törlése” funkciót is.**
- **A PIN-kód feloldását követően Yettel OtthonNet szolgáltatásod már készen is áll a használatra.**
- Ha segítségre van szükséged, hívd a 1220-as telefonszámot!